

ALLEGATO B

MANUTENZIONE PERIODICA PREVENTIVA SCALE MOBILI

A seguire si elencano i controlli e le verifiche minime da effettuare sugli impianti scale mobili durante le manutenzioni previste (elenco non necessariamente esaustivo).

MANUTENZIONE ORDINARIA MENSILE

CODICE	DESCRIZIONE ATTIVITA'
MEN-SCM-01	Pulizia interna della scala (vani alle testate, apparecchiature comprese con svuotamento delle vaschette raccolta olio esausto).
MEN-SCM-02	Pulizia dei cartelli di avviso al pubblico se presenti e dei pulsanti "STOP".
MEN-SCM-03	Lubrificazione delle catene di trazione gradini, trasmissione principale, trazione corrimani e limitatore di velocità e rabbocco dei serbatoi in caso di lubrificazione automatica.
MEN-SCM-04	Verifica del corretto guidaggio ed accoppiamento dei gradini con i pettini e gli zoccoli (misurare spazi e la forza di intervento del dispositivo antimpigliamento ai sensi delle UNI EN 115).
MEN-SCM-05	Verifica del corretto funzionamento dei corrimani (particolarmente l'assenza di slittamento).
MEN-SCM-06	Verifica degli spazi di frenatura e la tenuta dei freni idraulici.
MEN-SCM-07	Verifica dell'integrità dei ruotini dei gradini con eventuale sostituzione.
MEN-SCM-08	Verifica dell'illuminazione luci filtranti e ai pettini.
MEN-SCM-09	Verifica del funzionamento dell'impianto di lubrificazione automatica.

Sostituire tutti i componenti che non lavorano correttamente. Dovranno essere inoltre compilati da parte dell'Aggiudicatario appositi moduli forniti da TEB.

MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE

CODICE	DESCRIZIONE ATTIVITA'
ANN-SCM-01	Pulizia interna della scala (vani alle testate, apparecchiature comprese con svuotamento delle vaschette raccolta olio esausto).
ANN-SCM-02	Pulizia dei cartelli di avviso al pubblico se presenti e dei pulsanti "STOP".
ANN-SCM-03	Pulizia generale di tutta la scala con lo smontaggio di almeno metà dei gradini.
ANN-SCM-04	Lubrificazione delle catene di trazione gradini, trasmissione principale, trazione corrimani e limitatore di velocità e rabbocco dei serbatoi in caso di lubrificazione automatica.
ANN-SCM-05	Sostituzione olio nel riduttore con la cadenza indicata nel libretto di manutenzione del costruttore.

ANN-SCM-06	Ingrassaggio cuscinetti del gruppo motore-argano.
ANN-SCM-07	Ingrassaggio cuscinetti alberi di trazione e rinvio gradini se previsti gli ingrassatore.
ANN-SCM-08	Ingrassaggio cuscinetti albero trazione corrimani (ove presenti) e degli eventuali giunti cardanici.
ANN-SCM-09	Verifica del corretto guidaggio ed accoppiamento dei gradini con i pettini e gli zoccoli (misurare spazi e la forza di intervento del dispositivo antimpigliamento ai sensi delle UNI EN 115).
ANN-SCM-10	Verifica del corretto funzionamento dei corrimani (particolarmente l'assenza di slittamento).
ANN-SCM-11	Verifica degli spazi di frenatura e la tenuta dei freni idraulici.
ANN-SCM-12	Verifica dell'integrità dei ruotini dei gradini con eventuale sostituzione.
ANN-SCM-13	Verifica dell'illuminazione luci filtranti e ai pettini.
ANN-SCM-14	Verifica del funzionamento dell'impianto di lubrificazione automatica.
ANN-SCM-15	Verifica generale delle parti mobili (es.: movimento dei gradini, allungamento delle catene, cuscinetti degli alberi e motori, etc...).
ANN-SCM-16	Verifica generale delle parti fisse; particolarmente: <ul style="list-style-type: none"> - Che le curve di carico siano regolate in modo da evitare lo schiacciamento dei ruotini. - Che le piste di contrasto non consentano il sollevamento dei gradini in prossimità delle pedane porta pettini.
ANN-SCM-17	Verifica del pretensionamento delle catene e lo scorrimento del relativo albero di rinvio.
ANN-SCM-18	Verifica dell'impianto elettrico, particolarmente gli apparecchi illuminanti, misura delle resistenze di isolamento dei vari circuiti elettrici, verso terra e fra di loro.

Sostituire tutti i componenti che non lavorano correttamente. Dovranno essere inoltre compilati da parte dell'Aggiudicatario appositi moduli forniti da TEB.